ミリセコンドカウンタ MSC-1K

取扱説明書

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、 ご理解された上で正しくお使い下さい。 又、ご使用時にすぐにご覧になれる所に、大切 に保存して下さい。

-SOUKOU-

本社,工場 〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215

TEL 0749 - 37 - 3664 FAX 0749 - 37 - 3515

東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル6 F

TEL 03 - 3258 - 3731 FAX 03 - 3258 - 3974

営業的なお問合せ : sell-info@soukou.co.jp 技術的なお問合せ : tec-info@soukou.co.jp

URL: http://www.soukou.co.jp


1. 仕様

1)使用電源

マンガン乾電池 (連続約20時間使用) アルカリ乾電池 (連続約50時間使用) 2) スタート信号 「電圧」 5~220 VACorDCの印加 10~220VACorDCの除去 「接点! 無電圧 a接点,b接点 3) ストップ信号 「電圧」 5~220 VACorDCの印加 10~220 VACorDCの除去 「接点」 無電圧 a接点, b接点 4) 動作 「インターバル動作」 スタート信号の状態の変化でスタートし、ストップ信号の状態の変化 でストップします. 「ステータス動作」 スタート信号の状態の変化でスタートし、スタート信号の状態の復帰 でストップします. 5) 計数時間 0.001sec~199.999/1999.99sec (自動桁上げ) 6) 測定精度 ±0.01%rdg ±1dgt ±1ms ±⊿t △t:接点,DC電圧 : ±1ms以内 AC電圧 5V: ±5ms以内 10V: ±2.5ms以内 20 V以上: ±1 m s 以内 7) 動作確認 カウンタスイッチOFFの状態で,ストップ信号端子が短絡されてい るか、電圧が印加されている場合、ブザーが鳴り、動作ランプが点灯 します. 8) 外形寸法 $124 (D) \times 214 (W) \times 160 (H)$ 9)重量 約1kgw (ケースリード線込みで約1.5kgw) 10) 外形図 A 3 4 0 7 8 2. 付属品 1) 取扱説明書 1部 2) リード線 スタート信号用リード線 $0.75 \text{ sq} \times 2$,赤色 1本 ストップ信号用リード線 0.75 s q × 2, 青色 1本

単三乾電池 4本

3. 各部名称と機能説明



① 電源スイッチ内部の駆動電源を供給します。

② 動作モードに切替

「インターバル」

スタート信号の状態の変化でスタートし、ストップ信号の状態の変化

でストップします.

「ステータス」

スタート信号の状態の変化でスタートし、スタート信号の状態の復帰

でストップします.

③ カウンタON/OFF切替押ポタンスイッチ

「ON」 ボタンの中央に赤いLEDランブが点灯します.カウンタが計数出来る状態です.

「OFF」 カウンタが計数出来ません.

この時、ストップ信号端子が短絡されているか、電圧が印加されている場合、ブザー が鳴り、動作ランブが点灯します。

- ④ リセット押ボタンスイッチ 液晶表示器の計数表示の値を「0.000」にします。
- ⑤スタート入力端子 カウンタのスタート信号線を接続します.
- ⑥ スタート信号切替スイッチカウンタのスタート信号のモードを切替ます。

「電圧」 5~220VACorDCの印加 10~220VACorDCの除去

「接点」 無電圧 a接点, b接点

- ⑦ ストップ入力端子カウンタのストップ信号線を接続します。
- ⑧ ストップ信号切替スイッチカウンタのストップ信号のモードを切替ます。

「電圧」 5~220VACorDCの印加

10~220VACorDCの除去

「接点」 無電圧 a接点, b接点

⑨ 液晶表示器 計数表示します.

リセット時

0.000

200秒まで

 $0.001 \sim 199.999$

200秒以降

200.00~1999.99

⑩ 動作ランプ

カウンタON/OFF切替スイッチが「OFF」の状態で、ストップ信号端子が短絡されているか、電圧が印加されている場合、動作ランプが点灯します。

① 電池BOX

単三電池を4個入れて下さい。

4. 使用方法

A. インターバル (区間動作)

- 1)②の動作モード切替スイッチを「インターバル」にして下さい。
- 2) スタート信号が「電圧」の場合は、⑥のスタート信号切替スイッチを「電圧」にして下さい。 スタート信号が「接点」の場合は、⑥のスタート信号切替スイッチを「接点」にして下さい。
- 3) ストップ信号が「電圧」の場合は、®のストップ信号切替スイッチを「電圧」にして下さい、ストップ信号が「接点」の場合は、®のストップ信号切替スイッチを「接点」にして下さい。
- 4) ①の電源スイッチを「ON」にして下さい、液晶表示器に「O. 000」が表示される.
- 5)③のカウンタON/OFF押ボタンスイッチを「ON」にします.
- 6) この状態で、スタート信号を入れれば、カウンタが計数します、次にストップ信号により、計数は停止します
- 7) 一度停止すれば、再度スタート信号を入れても、カウンタは計数をしません。④のリセットスイッチを押して液晶表示器の表示を「O.OOO」にして下さい。再度試験をする場合は③のカウンタON/OFF押ボタンスイッチを「ON」にして試験を継続します。
- 8) 試験が終了すれば、①の電源スイッチを「OFF」にして下さい、液晶表示器の表示が消えます。

A-1. 電圧スタート-電圧ストップの場合のスイッチ操作(接続図-1)

例	リレーテスタの電圧出力をスター	ト信号にし,	遮断器のトリ	ップコイルの電圧をス	トップ信号に
す	~る場合.				

1) スタート入力

⑥のスタート信号切替スイッチを「電圧」して, ⑥のスタート入力端子にスタート入力信号線を接続して下さい.

5~220VACorDCの印加, あるいは10~220VACorDCの除去でスタートします。

2) ストップ入力

① 電圧印加スタートー電圧印加ストップ

®のストップ信号切替スイッチを「電圧」して、⑦のストップ入力端子にストップ入力信号線を接続して下さい.

 $5\sim220\,\mathrm{VAC}\,\mathrm{or}\,\mathrm{DC}$ の印加,あるいは $10\sim220\,\mathrm{VAC}\,\mathrm{or}\,\mathrm{DC}$ の除去でストップします。

 スタート信号電圧印加

 カウンタ動作

 ② 電圧除去スタートー電圧印加ストップ

 スタート信号電圧印加

 カウンタ動作

 ③ 電圧印加スタートー電圧除去ストップ

 スタート信号電圧印加

 ストップ信号電圧印加

 ストップ信号電圧印か

 ストップ信号電圧除去

 カウンタ動作

A - 2 . 电圧スタート - 接点ストップの場合のスイッチ操作(接続図 - 2)
例 リレーテスタの電圧出力をスタート信号にし、遮断器の主回路の接点をストップ信号にする場合
1)スタート入力
⑥のスタート信号切替スイッチを「電圧」して、⑤のスタート入力端子にスタート入力信号線
を接続して下さい。
$5\sim220\mathrm{VAC}\mathrm{or}\mathrm{DC}$ の印加,あるいは $10\sim220\mathrm{VAC}\mathrm{or}\mathrm{DC}$ の除去でスタートし
ます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2)ストップ入力⑧のストップ信号切替スイッチを「接点」して、⑦のストップ入力端子にストップ入力信号線
を接続して下さい。
a接点(常時開)あるいはb接点(常時閉)の信号でストップします。
① 電圧印加スタートー接点短絡ストップ
スタート信号電圧印加
ストップ信号 a 接点
カウンタ動作
② 電圧除去スタートー接点短絡ストップ
スタート信号電圧除去
ストップ信号a接点
2. 3. 3. 4. Mal. 14.
カウンタ動作
③ 電圧印加スタートー接点開放ストップ
スタート信号電圧印加
ストップ信号 h 接占

カウンタ動作

例	継電器の接点をスタート信	号にし,遮断器のトリップコイルの電圧をストッ	ブ信号にする場合。
1	を接続して下さい.	イッチを「接点」して,⑤のスタート入力端子に はb接点(常時閉)の信号でスタートします.	スタート入力信号紡
2	を接続して下さい.	イッチを「電圧」して,⑦のストップ入力端子に Cの印加,あるいは10~220VACorDC	
	① 接点短絡スタートー電	圧印加ストップ	
ス	タート信号a接点		-
ス	トップ信号電圧印加		
力	ウンタ動作		
	② 接点短絡スタートー電	圧除去ストップ	
ス	タート信号 a 接点		
ス	トップ信号電圧除去		
力	ウンタ動作		
	③ 接点開放スタートー電	圧除去ストップ	
ス	タート信号 b 接点		
ス	トップ信号電圧除去		
カ	ウンタ動作		

A-3.接点スタート-電圧ストップの場合のスイッチ操作(接続図-3)

A-4.接点スタート-接点ス	トップの場合のスイッチ操作(接続図-4)
1)スタート入力 ⑥のスタート信号切替ス を接続して下さい。	号にし,遮断器の主回路の接点をストップ信号にする場合。 イッチを「接点」して,⑤のスタート入力端子にスタート入力信号線はb接点(常時閉)の信号でスタートします。
を接続して下さい.	イッチを「接点」して,⑦のストップ入力端子にストップ入力信号線 は b 接点(常時閉)の信号でストップします.
① 接点短絡スタートー接	点短絡ストップ
スタート信号 a 接点	
ストップ信号 a 接点	
カウンタ動作	
② 接点短絡スタートー接	点開放ストップ
スタート信号 a 接点	
ストップ信号 b 接点	
カウンタ動作	
③ 接点開放スタートー接	点短絡ストップ
スタート信号b接点	

ストップ信号a接点

カウンタ動作

B. ステータス動作(状態動作)

- 1)②の動作モード切替スイッチを「ステータス」にして下さい。
- 2) スタート信号が「電圧」の場合は、®のスタート信号切替スイッチを「電圧」にして下さい。 スタート信号が「接点」の場合は、®のスタート信号切替スイッチを「接点」にして下さい。
- 3) ①の電源スイッチを「ON」にして下さい、液晶表示器に「O、OOO」が表示される.
- 4) ③のカウンタON/OFF押ボタンスイッチを「ON」にします.
- 5) この状態で、スタート信号を入れれば、カウンタが計数します、次にこのスタート信号の状態を変化させて下さい、状態が変化した時、カウンタの計数が停止します
- 7) 一度停止すれば、再度スタート信号を入れても、カウンタは計数をしません。④のリセットスイッチを押して液晶表示器の表示を「0.000」にして下さい。再度試験をする場合は③のカウンタON/OFF押ボタンスイッチを「ON」にして試験を継続します。
- 8) 試験が終了すれば、①の電源スイッチを「OFF」にして下さい、液晶表示器の表示が消えます。

B-1. 電圧印加時の時間測定(接続図-5)

- 例 リレーテスタの電圧出力が出ている時間を測定する場合.
 - 1)スタート入力

カウンタ動作

®のスタート信号切替スイッチを「電圧」して、⑤のスタート入力端子にスタート入力信号線を接続して下さい.

10~220VACorDCの印加で、スタートしその電圧の除去でストップします。

電圧信号印加及び除去		
カウンタ動作		
	(接続図-5) 測定する場合.(交流の電源で数msの場合は	測定出来ません)
1)スタート入力⑥のスタート信号切替スを接続して下さい。	イッチを「電圧」して,⑤のスタート入力端子	にスタート入力信号線
10~220VACor	DCの除去で、スタートしその電圧の印加でス	トップします.
電圧信号除去及び印加		

を接続して下さい. 短絡でスタートし開放	でストップします.		
接点信号短絡及び開放			
カウンタ動作			
B-4.接点の開放及び短絡的例 リレーのb接点の動作時間 1)スタート入力 ®のスタート信号切替えを接続して下さい。 開放でスタートし短絡で	間を測定する場合. スイッチを「接点」して, ⑤のスタ	- ト入力端子にスタート入力信	号絲
接点信号開放及び短絡			
カウンタ動作			

⑥のスタート信号切替スイッチを「接点」して、⑤のスタート入力端子にスタート入力信号線

B-3.接点の短絡及び開放時の時間測定(接続図-6)

例 リレーの a 接点の動作時間を測定する場合.


1)スタート入力

5. 接続方法

5-1. インターバル (区間動作)


1)接続図-1

スタート入力 5~220VACorDCの印加,或いは10~220VACorDCの除去ストップ入力 5~220VACorDCの印加,或いは10~220VACorDCの除去




2)接続図-2

スタート入力 5~220VACorDCの印加, 或いは10~220VACorDCの除去ストップ入力 a接点(常時開)或いはb接点(常時閉)




3)接続図-3

スタート入力 a接点(常時開)或いはb接点(常時開) ストップ入力 5~220VACorDCの印加,或いは10~220VACorDCの除去



4)接続図-4


スタート入力 a接点(常時開)或いはb接点(常時閉) ストップ入力 a接点(常時開)或いはb接点(常時閉)



5-2. ステータス (状態動作)

1)接続図-5

スタート入力 10~220VACorDCの印加, 或いは除去



2)接続図-6

スタート入力 a接点(常時開)或いはb接点(常時閉)

